

NÁVOD K POUŽITÍ TREZORU

OTEVŘENÍ TREZORU KLÍČEM

Vložte klíč do klíčové dírky a odemkněte.

Upozornění!

Nezamykejte klíč uvnitř trezoru – jedná se o nouzový klíč, pomocí kterého otevřete trezor v případě ztráty nebo zapomenutí kódu.

VLOŽENÍ BATERIÍ DO VAŠEHO TREZORU

Otevřete kryt pro baterie. Vložte čtyři (4) alkalické baterie AAA.

Upozornění!

- Nepoužívejte dobíjecí baterie ani žádný typ nealkalických baterií.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické a standardní baterie.

PŘEDNASTAVENÝ TOVÁRNÍ KÓD

Pro otevření zadejte přednastavený tovární kód: 1234.

Důležité! Trezor má přednastavený kód a je třeba nastavit nový vlastní uživatelský kód tak, aby trezor poskytoval maximální zabezpečení.



NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

Jakmile uslyšíte pípnutí a klávesnice zabliká, stiskněte tlačítko nastavení.

Následně můžete začít zadávat svůj vlastní uživatelský kód o délce čtyř (4) až šesti (6) číslic.

Stiskněte znovu tlačítko nastavení pro potvrzení nového uživatelského kódu.

Až uslyšíte pípnutí, znamená to, že nový uživatelský kód byl nastaven.



NASTAVENÍ OTISKU PRSTU

Jakmile uslyšíte pípnutí a klávesnice zabliká, stiskněte tlačítko nastavení.

Přitiskněte bříško jednoho prstu na snímač otisků prstů a 3x zopakujte.

Když uslyšíte pípnutí, znamená to, že otisk uživatele byl úspěšně nastaven.



OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Držte dlouze stisknuté tlačítko nastavení. Až uslyšíte pípnutí, došlo k resetování (obnovení továrního nastavení).



ZRUŠENÍ FUNKCE MUTE

Stiskněte tlačítko „1“ po dobu 3 sekund. Až uslyšíte pípnutí a rozsvítí se kontrolka, znamená to, že funkce ztlumení je vypnuta.



FUNKCE MUTE (ZTLUMENÍ)

Stiskněte tlačítko „1“ po dobu 3 sekund. Až začne blikat kontrolka, znamená to, že funkce ztlumení je zapnuta.



UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU BATERIE

Když je napájecí napětí nižší než 4,8 V, po otevření dvířek 6x zabliká žlutá kontrolka a uslyšíte 6 pípnutí za sebou. Jde o upozornění na vybití baterií. Baterie včas vyměňte.



FUNKCE ALARMU PŘI CHYBNÉM ZADÁNÍ KÓDU NEBO OTISKU

V případě, že 5x po sobě zadáte chybný kód pro otevření nebo použijete nesprávný otisk prstu, systém se na 100 sekund uzamkne.

ZPŮSOB MONTÁŽE

Před montáží trezoru se ujistěte, že máte dostatek volného prostoru pro otevření víka (dvířek), a ukotvěte trezor na místě, které nelze snadno přemístit.

Vyvrtejte otvory na správných místech.

Pomocí závitorezných šroubů, případně hmoždinek, připevněte schránku ke stěně (na vybrané místo). Ujistěte se, že je schránka správně umístěna a následně utáhněte všechny šrouby.